Getting Started: LunchEAZE Pro & XL

1. Insert a container of cold food, and latch it down.
2. Set the current time, and your desired mealtime.
3. LunchEAZE automatically heats up 2 hours before your mealtime. Just set it and forget it, and carry it inside an insulated bag.
4. Enjoy a piping hot meal right on schedule, preheated to perfection.

Main Menu Option	Description All settings are saved after editing.
Meal Time Set this to the time you want to eat your meal. If this is not set, auto-heat will not start!	Press OK to edit, use up/down/left/right to adjust, and OK to confirm. Pay close attention to AM/PM! *The power button will glow green if a meal time is set*
Current Time This must be set to the current time of day	Press OK to edit, use up/down/left/right to adjust, and OK to confirm.
Max Temp Adjust the maximum temperature of the hotplate between 170-220°F (77-104°C)	Press OK to edit, use up/down to adjust, and OK to confirm. Depending on other factors, such as food type, your plate may or may not reach this temperature!
Manual Heating If you want to start heating now, use this function. Most food takes 1-2 hours to heat.	Press OK to start heating. We recommend always using auto-heat if you know your schedule!
Settings: Units	Change between Fahrenheit and Celsius
Settings: Theme	Change the color scheme of the screen. You can even create a fully custom theme!
Settings: Language	Change between English and Spanish
Settings: Heat Duration 60 min – 120 min	Adjust how long the auto-heat process preheats your food before your mealtime. 120 minutes is our recommended time.
Settings: Auto-Off	When enabled, LunchEAZE will automatically turn off after heat duration completes. This is disabled by default to continue staying hot until the battery fully depletes.
Tips: Heating For the best heating performance, keep LunchEAZE inside an insulated bag. For frozen foods, we recommend keeping them in the fridge overnight!	Tips: Food Types Food with some moisture heats best- rice, pasta, veggies, and meats. Sprinkle a bit of water for enhanced steam and heat if desired.

IMPORTANT SAFEGUARDS AND SAFETY INFORMATION | SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury. Use basic safety precautions, including the following instructions.

•Spilled food can cause serious burns. ONLY use LunchEAZE to reheat food, and ONLY use as instructed.
•Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs as necessary. LunchEAZE can heat up during charging or operation.
•To protect against electrical shock, do not immerse the cord, plug, or any part of LunchEAZE (except the food container) in water or other liquids. Clean spills with a damp cloth.
•Close supervision is necessary when LunchEAZE is used by or near children. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. Children being supervised must not play with the appliance.
•Unplug from the charger when not in use and before cleaning. Allow all parts to cool before putting on or taking off parts.
•Do not operate LunchEAZE with a damaged cord or plug, after the unit malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the unit to LunchEAZE for servicing.
•The use of accessory attachments not recommended by LunchEAZE or ReliantEMS may cause injuries.
•Do not let the charging cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
•Do not place LunchEAZE on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
•Extreme caution must be used when moving LunchEAZE if it contains hot contents.
•Always attach the charger to LunchEAZE first, then plug the charger into a wall outlet. To disconnect, turn LunchEAZE off and unplug it from the wall outlet.
•Do not use LunchEAZE for other than its intended use.
•Prevent unintentional starting. Ensure that LunchEAZE is powered off before disconnecting the battery pack. Do not carry LunchEAZE with your finger on the power button.
•Disconnect the battery pack from LunchEAZE before making any adjustments, changing accessories, or storing LunchEAZE. These measures help reduce the risk of accidental starting.
•Charge LunchEAZE ONLY with the supplied charger. Using an unsuitable charger may create a risk of fire.
•Use LunchEAZE ONLY with the supplied battery pack or a replacement from LunchEAZE. Use of any other battery pack may create a risk of injury and fire.
•When the battery pack is not in use, keep it away from metal objects like paper clips, coins, or keys to prevent shorting the terminals. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
•Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid contact. If contact occurs, flush with water and seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
•Do not use a battery pack or LunchEAZE that has been damaged or modified. Use of damaged or modified parts may result in fire, explosion, or risk of injury.
•Do not expose the battery pack or LunchEAZE to fire or excessive temperatures. Exposure to temperatures above 130°C may cause an explosion.
•Follow all charging instructions. Do not charge the battery pack in environments above 60°C or below 0°C. Charging improperly or outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
•Do not modify or attempt to repair any part of LunchEAZE. Service can only be performed by the original manufacturer.
•Do NOT use LunchEAZE without latching the top lid closed and ensuring all four edges of the provided stainless steel food container are secured.
•Do NOT use LunchEAZE if the LCD display is cracked or damaged.
•Food container and contents will be HOT. Leave the container inserted in the LunchEAZE base while eating. Spilled hot food can result in serious injury or burns.
•LunchEAZE does NOT keep food refrigerated. Avoid packing perishable foods for extended periods.
•Do NOT dispose of any part of LunchEAZE in the trash. Recycle your unit responsibly with an electronics recycler.
•LunchEAZE and ReliantEMS Corp are NOT responsible for any damages resulting from misuse of the product, failure to follow instructions, or failure to exercise caution.

Warranty: LunchEAZE comes with a 1-year manufacturing defect warranty. This warranty excludes normal wear and tear, water damage, and abuse. Failure to follow these warnings will void the warranty.

Primeros pasos: LunchEAZE Pro y XL

1. Inserte un recipiente con comida fría y asegúrelo.
2. Establezca la hora actual y la hora de comida deseada.
3. LunchEAZE se calienta automáticamente 2 horas antes de la hora de comer. Llévalo dentro de una bolsa aislante.
4. Disfrute de una comida caliente a tiempo, precalentada a la perfección.

Opción de menú principal	Descripción Todos los ajustes se guardan después de la edición.
Hora de la comida Configúralo en la hora a la que quieras comer. Si no está configurado, ¡el calentamiento automático no se iniciará!	Presione OK para editar, use arriba/abajo/izquierda/derecha para ajustar y OK para confirmar. ¡Presta mucha atención a AM/PM!
Hora actual Debe establecerse en la hora actual del día	Presione OK para editar, use arriba/abajo/izquierda/derecha para ajustar y OK para confirmar.
Temperatura máxima Ajuste la temperatura máxima de la placa calefactora entre 170-220 ° F.	Presione OK para editar, use arriba/abajo para ajustar y OK para confirmar. Dependiendo de otros factores, como el tipo de alimento, su plato puede o no alcanzar esta temperatura.
Calentamiento manual Si desea comenzar a calentar manualmente, use esta función. La mayoría de los alimentos tardan de 1 a 2 horas en calentarse.	Presione OK para comenzar a calentar. ¡Recomendamos siempre usar el calentamiento automático si conoce su horario!
Ajustes: Unidades	Cambio entre Fahrenheit y Celsius
Ajustes: Tema	Cambia el esquema de color de la pantalla. ¡Incluso puedes crear un tema totalmente personalizado!
Ajustes: Idioma	Cambio entre inglés y español
Ajustes: Duración del calor	Ajuste cuánto tiempo el proceso de calentamiento automático precalienta su comida antes de la hora de comer. 120 minutos es nuestro tiempo recomendado.
Ajustes: Apagado automático	Cuando está habilitado, LunchEAZE se apagará automáticamente después de calentar su comida. Déjelo desactivado para seguir manteniéndose caliente hasta que se agote la batería.
Consejos: Calefacción Para obtener el mejor rendimiento, guarde LunchEAZE dentro de una bolsa aislante. En el caso de los alimentos congelados, recomendamos descongelar para obtener el máximo calor	Consejos: Tipos de alimentos Los alimentos con algo de humedad calientan mejor: arroz, pasta, verduras y carnes. ¡Espolvorea un poco de agua para mejorar el vapor y el calor!

- **ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. No seguir las advertencias e instrucciones puede resultar en una descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.**
- ADVERTENCIA: Los alimentos derramados pueden causar quemaduras graves.
- SOLO use LunchEAZE para recalentar alimentos y SOLO úselo según las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. LunchEAZE puede calentarse durante la carga o el funcionamiento.
- Para protegerse contra las descargas eléctricas, no sumerja ninguna parte de LunchEAZE en agua, excepto el contenedor de alimentos. Limpie los derrames con un paño húmedo.
- Se requiere una supervisión cercana cuando LunchEAZE es usado por niños o cerca de ellos.
- Desconéctelo del cargador cuando no esté en uso. Permita que todas las partes se enfríen antes de colocar o quitar las partes.
- No opere LunchEAZE con un cable o enchufe dañado después de que la unidad haya fallado o haya sido dañada de cualquier manera. Devuelva la unidad a LunchEAZE para su reparación.
- El uso de accesorios no recomendados por LunchEAZE o ReliantEMS puede causar lesiones.
- No deje que el cable de carga cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
- No coloque LunchEAZE sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
- Se debe tener extremo cuidado al mover LunchEAZE cuando contiene contenidos calientes.
- Siempre conecte el cargador a LunchEAZE primero, luego conecte el cargador al tomacorriente de la pared.
- No utilice LunchEAZE para otro propósito que no sea su uso previsto.
- Prevenga el arranque no intencional. Asegúrese de que LunchEAZE esté apagado antes de desconectar el paquete de baterías y no lleve LunchEAZE con su dedo en el botón de encendido.
- Desconecte el paquete de baterías de LunchEAZE antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar LunchEAZE. Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de arranque accidental.
- Cargue LunchEAZE SOLO con el cargador suministrado. Usar un cargador compatible con un paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otro paquete de baterías.
- Utilice LunchEAZE SOLO con el paquete de baterías suministrado, o un reemplazo de LunchEAZE. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
- Cuando el paquete de baterías no esté en uso, guárdelo lejos de otros objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, o cualquier objeto que pueda hacer una conexión de un terminal al otro. El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
- En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería. Evite el contacto. Si ocurre contacto, enjuague con agua y busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No use un paquete de baterías o LunchEAZE que haya sido dañado o modificado. El uso de piezas dañadas o modificadas puede mostrar un comportamiento impredecible que resulta en fuego, explosión o riesgo de lesiones.
- No exponga el paquete de baterías o el aparato a fuego o temperaturas excesivas. La exposición a fuego o temperaturas por encima de 130°C puede causar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías en ambientes por encima de 60°C, o por debajo de 0°C. La carga incorrecta o fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- No modifique ni intente reparar ninguna parte de LunchEAZE. El servicio solo puede ser realizado por el fabricante original.
- NO use LunchEAZE sin cerrar la tapa superior y sin cerrar los 4 bordes del recipiente de acero inoxidable originalmente proporcionado.
- NO use LunchEAZE si la pantalla LCD ha sido agrietada o dañada.
- El contenedor de alimentos y su contenido estarán CALIENTES. Deje insertado en la base de LunchEAZE mientras come. Los alimentos calientes derramados pueden resultar en lesiones graves o quemaduras.
- LunchEAZE NO mantiene los alimentos refrigerados. Evite empacar alimentos fácilmente perecederos durante períodos prolongados.
- NO desecha ninguna parte de LunchEAZE en la basura. Recicle su unidad de manera responsable con un reciclador de electrónica.
- LunchEAZE y ReliantEMS Corp NO son responsables de ningún daño que sea resultado del mal uso del producto, el incumplimiento de las instrucciones, o la falta de precaución cuando sea necesario.
- **Garantía: LunchEAZE viene con una garantía de defectos de fabricación de 1 año. Esta garantía excluye el desgaste normal, el daño por agua y el abuso. No seguir cualquiera de estas advertencias resulta en una garantía anulada.**

Pro: 12V 3.5A input | 8.4V 8AH battery. XL: 15V 5.0A input | 8.4V 14AH battery.

Mise en route : LunchEAZE Pro et XL

1. Insérez un récipient d'aliments froids et verrouillez-le.
2. Réglez l'heure actuelle et l'heure du repas souhaitée.
3. LunchEAZE se réchauffe automatiquement 2 heures avant l'heure de votre repas. Il suffit de le régler et de l'oublier, et de le transporter dans un sac isotherme.
4. Profitez d'un repas très chaud à l'heure, préchauffé à la perfection.

Option du menu principal	Description Tous les paramètres sont enregistrés après modification.
L'heure du repas Réglez-le sur l'heure à laquelle vous souhaitez manger votre repas. Si ce n'est pas réglé, le chauffage automatique ne démarrera pas !	Appuyez sur OK pour modifier, utilisez haut/bas/gauche/droite pour ajuster et OK pour confirmer. Faites très attention à AM/PM ! Le bouton d'alimentation s'allumera en vert si une heure de repas est réglée
Heure actuelle Celle-ci doit être réglée sur l'heure actuelle de la journée	Appuyez sur OK pour modifier, utilisez haut/bas/gauche/droite pour ajuster et OK pour confirmer.
Température maximale Ajustez la température maximale de la plaque chauffante entre 170 et 220 °F (77 et 104 °C)	Appuyez sur OK pour modifier, utilisez haut/bas pour ajuster et OK pour confirmer. En fonction d'autres facteurs, tels que le type d'aliment, votre assiette peut ou non atteindre cette température !
Chauffage manuel Si vous souhaitez commencer à chauffer maintenant, utilisez cette fonction. La plupart des aliments prennent 1 à 2 heures à chauffer.	Appuyez sur OK pour démarrer le chauffage. Nous vous recommandons de toujours utiliser le chauffage automatique si vous connaissez votre emploi du temps !
Paramètres : Unités	Changement entre Fahrenheit et Celsius
Paramètres : Thème	Modifiez la palette de couleurs de l'écran. Vous pouvez même créer un thème entièrement personnalisé !
Paramètres : Langue	Alternance entre l'anglais et l'espagnol
Paramètres : Durée de la chaleur De 60 min à 120 min	Ajustez la durée pendant laquelle le processus de préchauffage automatique préchauffe vos aliments avant l'heure du repas. 120 minutes est le temps que nous recommandons.
Paramètres : Arrêt automatique	Lorsqu'il est activé, LunchEAZE s'éteindra automatiquement une fois la durée de la chaleur terminée. Ceci est désactivé par défaut pour continuer à rester chaud jusqu'à ce que la batterie soit complètement épuisée.
Conseils : Chauffage Pour une performance de chauffage optimale, conservez LunchEAZE dans un sac isotherme. Pour les aliments surgelés, nous vous recommandons de les conserver au réfrigérateur toute la nuit !	Conseils : Types d'aliments Les aliments avec un peu d'humidité chauffent le mieux - riz, pâtes, légumes et viandes. Saupoudrez un peu d'eau pour améliorer la vapeur et la chaleur si vous le souhaitez.

AVERTISSEMENT : Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Prenez des précautions de sécurité de base, y compris les instructions suivantes.

•Les aliments renversés peuvent causer de graves brûlures. Utilisez UNIQUEMENT LunchEAZE pour réchauffer les aliments et utilisez UNIQUEMENT comme indiqué.

•Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons si nécessaire. LunchEAZE peut chauffer pendant la charge ou le fonctionnement.

•Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, la fiche ou toute autre partie de LunchEAZE (à l'exception du récipient alimentaire) dans l'eau ou d'autres liquides. Nettoyez les déversements avec un chiffon humide.

•Une surveillance étroite est nécessaire lorsque LunchEAZE est utilisé par des enfants ou à proximité. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions. Les enfants surveillés ne doivent pas jouer avec l'appareil.

•Débranchez du chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez toutes les pièces refroidir avant de les mettre ou de les retirer.

•N'utilisez pas LunchEAZE avec un cordon ou une fiche endommagés, après un dysfonctionnement de l'appareil ou après qu'il ait été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil à LunchEAZE pour l'entretien.

•L'utilisation d'accessoires non recommandés par LunchEAZE ou ReliantEMS peut causer des blessures.

•Ne laissez pas le cordon de charge pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.

•Ne placez pas LunchEAZE sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.

•Une extrême prudence doit être utilisée lors du déplacement de LunchEAZE s'il contient du contenu chaud.

•Fixez toujours le chargeur au LunchEAZE en premier, puis branchez le chargeur sur une prise murale. Pour le débrancher, éteignez LunchEAZE et débranchez-le de la prise murale

•N'utilisez pas LunchEAZE à d'autres fins que celles prévues.

•Évitez les démarrages involontaires. Assurez-vous que LunchEAZE est éteint avant de débrancher la batterie. Ne transportez pas LunchEAZE avec votre doigt sur le bouton d'alimentation.

•Débranchez la batterie de LunchEAZE avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger LunchEAZE. Ces mesures permettent de réduire le risque de démarrage accidentel.

•Chargez LunchEAZE UNIQUEMENT avec le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur inadapté peut créer un risque d'incendie.

•Utilisez LunchEAZE UNIQUEMENT avec la batterie fournie ou une batterie de remplacement de LunchEAZE. L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.

•Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la des objets métalliques tels que des trombones, des pièces de monnaie ou des clés pour éviter de court-circuiter les bornes. Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.

•Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie. Évitez tout contact. En cas de contact, rincez à l'eau et consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

•N'utilisez pas de batterie ou de LunchEAZE qui a été endommagé ou modifié. L'utilisation de pièces endommagées ou modifiées peut entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

•N'exposez pas la batterie ou le LunchEAZE au feu ou à des températures excessives. L'exposition à des températures supérieures à 130°C peut provoquer une explosion.

•Suivez toutes les instructions de charge. Ne chargez pas la batterie dans des environnements supérieurs à 60 °C ou inférieurs à 0 °C. Une charge incorrecte ou en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

•Ne modifiez pas ou n'essayez pas de réparer une partie de LunchEAZE. L'entretien ne peut être effectué que par le fabricant d'origine.

•N'utilisez PAS LunchEAZE sans verrouiller le couvercle supérieur et vous assurer que les quatre bords du récipient alimentaire en acier inoxydable fourni sont fixés.

•N'utilisez PAS LunchEAZE si l'écran LCD est fissuré ou endommagé.

•Le récipient et le contenu des aliments seront CHAUDS. Laissez le récipient inséré dans la base LunchEAZE pendant que vous mangez. Les aliments chauds renversés peuvent entraîner des blessures graves ou des brûlures.

•LunchEAZE ne conserve PAS les aliments au réfrigérateur. Évitez d'emballer des aliments périssables pendant de longues périodes.

•Ne jetez PAS une partie de LunchEAZE à la poubelle. Recyclez votre appareil de manière responsable avec un recycleur d'appareils électroniques.

•LunchEAZE et ReliantEMS Corp ne sont PAS responsables des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit, du non-respect des instructions ou du non-respect de la prudence.

Garantie : LunchEAZE est livré avec une garantie de 1 an contre les défauts de fabrication. Cette garantie exclut l'usure normale, les dégâts d'eau et les abus. Le non-respect de ces avertissements annulera la garantie.

Pro: 12V 3.5A input | 8.4V 8AH battery. XL: 15V 5.0A input | 8.4V 14AH battery.